

Инструкция по монтажу



1
Подготовьте основание таким образом, чтобы только верхний край поддона стыковался с прилегающим покрытием поверхности.



2
Уложите поддон на основание и выровняйте его.



3
Соедините поддон с канализационной трубой. Не допускайте попадания строительного мусора в трубу.



4
Установите решетку. Не вынимайте её до окончания укладки мощения или плитки. Защитите решетку от попадания цементного раствора.



5
Уложите мощение по уровню на 2-3 мм выше края решетки.

