



Выкопайте траншею и подведите трубу DN 100 для соединения каналов с ливневой канализацией.



Каналы устанавливаются на основание из бетона марки В15 высотой 15 см и шириной 30 см.



Монтаж начинается с установки пескоуловителя. Каналы устанавливаются в линию по принципу шпунт-паз. Стрелка на каналах указывает направление движения воды (к пескоуловителю).



При установке в местах проезда автомобиля первые ряды брусчатки должны быть уложены на то же бетонное основание, что и сам канал!



Заполните бетонным раствором анкерные карманы стенок канала и, в зависимости от высоты мощения выполните укладку на общее бетонное основание таким образом, чтобы вверх решетки был на 3-5 мм ниже уровня мощения. Уложите брусчатку в стык к стенке канала.



Прежде чем осуществлять нагрузку на канал, необходимо дать бетону застыть.